

# タッチキー主電源 教材提示システム パネル操作手順

③

使用する機器のボタン  
を選択してください

②

プロジェクタ&スクリーン昇降  
一括操作ボタン  
└ 使用時にON  
└ 終了時にOFF

①

システム電源 ON  
教職員証をかざし、  
点滅中に主電源ボタンを押す

※システム電源キーを使用しても電源を入れられます



終了時は必ず主電源をOFF  
してください