

# 教材提示システム パネル操作手順

③

使用する機器のボタン  
を選択してください


②

プロジェクタON/OFF  
スクリーン昇降

①

教材提示システム電源 ON  
教職員証をかざし、  
点滅中にICカード電源ボタンを押す

※システム電源キーを使用しても電源を入れられます



終了時 ①教材提示システム電源OFF  
②保管庫の施錠確認  
③マイクを戻し充電確認